

AUX

Moduł sterowania Wi-Fi

Instrukcja obsługi



INSTALACJA | URUCHOMIENIE | KONFIGURACJA | UŻYTKOWANIE

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przez uruchomieniem urządzenia.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi przez cały czas użytkowania urządzenia, aby móc w każdej chwili z niej skorzystać.

Spis treści:

Pobieranie i instalowanie oprogramowania	3
Uruchamianie aplikacji i aktywacja konta	4
Konfiguracja urządzeń	5
Resetowanie modułu Wi-Fi klimatyzatora	6
Zarządzanie urządzeniami	7
Postępowanie w przypadku niepowodzenia konfiguracji	8

System klimatyzacyjny został wyposażony w technologię zdalnego sterowania Wi-Fi, dzięki modułowi Wi-Fi zainstalowanemu w jednostce wewnętrznej. Klimatyzator musi posiadać stałe połączenie z routerem bezprzewodowym z dostępem do sieci Internet. Po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania sterującego i skonfigurowaniu modułu Wi-Fi klimatyzatora, urządzenia mobilne, takie jak smartfon i tablet, mogą służyć jako bezprzewodowe sterowniki, pod warunkiem dostępu do sieci Internet.

Uwagi dodatkowe:

1. Oprogramowanie sterujące posiada opcję pomocy, dzięki której użytkownicy mogą sprawdzić instrukcje obsługi aplikacji i inne informacje dotyczące jej działania.
2. Ze względu na ciągły rozwój oprogramowania - jego interfejsu i funkcji - użytkownicy będą na bieżąco informowani o dostępnych aktualizacjach.
3. Ze względu na zmiany interfejsu oprogramowania wynikające z pojawianiem się uaktualnionych wersji aplikacji, ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji są wyłącznie poglądowe. Należy opierać się na posiadanej aktualnie wersji interfejsu.

Pobieranie i instalowanie oprogramowania.

Zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym aplikację AC Freedom.

Darmowa aplikacja AC Freedom jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) i w Applestore (dla iOS). Możesz również pobrać aplikację za pomocą poniższych kodów QR.



Dla systemu Android



Dla systemu iOS



Uruchamianie aplikacji i aktywacja konta.

1. Uruchom aplikację AC Freedom na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Zadeklaruj region.



3. Zeskanuj poniższy kod QR lub wpisz kod aktywacyjny (6364d).




4. Dokonaj rejestracji.

W ikonie [Numer kierunkowy] **+86** ▼
odszukaj +48 Polska i dopisz numer telefonu (bez odstępów).



4. Odbierz SMS-a z kodem, wpisz swoje hasło i aktywuj konto.



Konfiguracja urządzeń.

1. Kliknij ikonę [Add device]

+ Add device

i dodaj urządzenie.



2. Zresetuj moduł Wi-Fi klimatyzatora.

Aby zresetować moduł Wi-Fi klimatyzatora, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie 6 niniejszego podręcznika.



3. Połącz się z lokalną siecią Wi-Fi.

Konfiguracja może potrwać 1 minute.



Uwaga: W przypadku pierwszej konfiguracji (lub po zmianie dotychczas używanego routera bezprzewodowego) upewnij się, że urządzenie mobilne jest już podłączone do routera bezprzewodowego, który ma zostać sparowany z modułem Wi-Fi klimatyzatora.

Jeśli konfiguracja się nie powiedzie, naciśnij [Config failed check items] aby sprawdzić uwagi dotyczące awarii przed ponowną konfiguracją klimatyzatora.

Resetowanie modułu Wi-Fi klimatyzatora.

W przypadku pierwszej konfiguracji lub po zmianie używanego do tej pory bezprzewodowego routera Wi-Fi, moduł Wi-Fi zainstalowany w jednostce wewnętrznej klimatyzatora wymaga zresetowania.


Uwaga: Przedstawione na poniższych rysunkach modele pilotów zdalnego sterowania są jednymi z wielu dostępnych modeli sterowników i służą wyłącznie jako przykład. Proszę opierać się na zakupionym modelu sterownika bezprzewodowego. Operacje są takie same dla wszystkich modeli.

Jak zresetować moduł Wi-Fi?

1. Jeśli pilot zdalnego sterowania posiada przycisk „HEALTH”, resetowanie modułu Wi-Fi klimatyzatora przebiega zgodnie metodą 1.
2. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie posiada przycisku „HEALTH”, aby zresetować moduł Wi-Fi postępuj zgodnie z metodą 2.

Metoda 1:


Kiedy klimatyzator jest włączony, naciśnij 8 razy przycisk „HEALTH”. Usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy - moduł Wi-Fi został zresetowany pomyślnie.



Naciśnij przycisk „HEALTH” 8 razy.

Metoda 2:

Kiedy klimatyzator jest włączony, naciśnij jednocześnie przyciski „COOL” i „+” i przytrzymaj przez 3 sekundy. Usłyszysz ośmiokrotny sygnał dźwiękowy i po 2-sekundowej przerwie ponownie dwukrotny sygnał dźwiękowy. Moduł Wi-Fi został zresetowany pomyślnie.



Naciśnij jednocześnie przycisk „COOL” i „+” i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostało poprawnie podłączone, zresetuj moduł Wi-Fi klimatyzatora w ten sam sposób.

Zarządzanie urządzeniami.


1. Modyfikowanie i blokowanie urządzeń.

W zakładce aplikacji [Device List] naciśnij (dla systemu iOS) lub naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż pół sekundy (dla systemu Android) ikonę odpowiadającą istniejącemu urządzeniu, aby aktywować zakładkę [Modify the name].

W zakładce [Modify the name] możesz zmienić nazwę urządzenia, jego zdjęcie (miniaturę), tak aby móc rozróżnić klimatyzatory podłączone do aplikacji.

Aby zablokować urządzenie, kliknij ikonę [Locking Device]. Zablokowane urządzenie stanie się niewidoczne dla innych użytkowników aplikacji.

Po zmianie nazwy urządzenia, zdjęcia i zablokowaniu/odblokowaniu urządzenia, naciśnij przycisk [Save] aby aktywować ustawienia.



2. Usuwanie urządzeń.

Dla systemu Android:

Aby usunąć urządzenie z aplikacji, kliknij przycisk [Delete Device] znajdujący się na dole zakładki [Modify the name].

Dla systemu iOS:

Aby usunąć urządzenie z aplikacji, przesun w lewo nazwę wybranego urządzenia z zakładki [Device List] i kliknij [Delete].



Postępowanie w przypadku niepowodzenia konfiguracji. [Config failed check items]

1. Sprawdź ikonę Wi-Fi na wyświetlaczu na panelu jednostki wewnętrznej. Jeśli ikona się nie wyświetla, skontaktuj się z Działem Serwisu.
2. Upewnij się, że urządzenie mobilne (smartfon/tablet) jest podłączone do sieci bezprzewodowej przez router Wi-Fi - wyłącz transfer danych 3G/4G, aby połączyć się z siecią Wi-Fi routera.
3. Sprawdź, czy moduł Wi-Fi został pomyślnie zresetowany. Szczegóły w dziale „Resetowanie modułu Wi-Fi Klimatyzatora” na stronie 6 niniejszej instrukcji.
4. Sprawdź nazwę Wi-Fi routera. Zaleca się, aby nazwa nie zawierała spacji ani znaków niealfanumerycznych.
5. Sprawdź hasło Wi-Fi routera. Niedozwolone jest więcej niż 32 znaki. Zaleca się, aby hasło nie zawierało spacji i znaków niealfanumerycznych.
6. Sprawdź, czy podczas konfiguracji aplikacji zostało podane poprawne hasło Wi-Fi.



Wyłączny importer:

WIENKRA Sp. z o.o.

🌐 www.wienkra.pl

Biura handlowe:

📍 31-539 **Kraków**, ul. Kotlarska 34

☎ +48 12 428 55 00, fax 12 422 55 02

✉ wienkra@wienkra.pl

📍 02-593 **Warszawa**, ul. Chodkiewicza 3

☎ +48 509 358 300

✉ wienkra-waw@wienkra.pl



Producent (Manufacturer):

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.

📍 No.1166 Noth MingGuang Road, JiangShan Town, Ningbo, Zhejiang, P.R.China

🌐 www.cnaux.com